

**PimpYourKitchen**

handleiding





Beste klant,

Bedankt voor uw bestelling bij PimpYourKitchen, de manier om uw keuken van een unieke op maat gemaakte achterwand te voorzien.

In deze handleiding geven wij instructies voor een zo goed mogelijke bevestiging van de visual.

Mocht u specifieke vragen hebben dan beantwoorden wij deze graag, per e-mail: [info@pimpyourkitchen.nl](mailto:info@pimpyourkitchen.nl), of telefonisch: 0031 (0)24 3888 930.

Bekijk ook onze online instructievideo bij "instructies" op onze website.

Wij wensen u veel plezier met de achterwand!

Het PimpYourKitchen team

## Vorbereiding oppervlak

Het oppervlak waarop u de visual bevestigt dient vast, droog, vlak, stof en vetvrij te zijn. Na het aanbrengen vormt de visual zich naar de ondergrond. Onregelmatigheden op het oppervlak van de muur zullen uiteindelijk op de visual zichtbaar zijn.

Heeft u grote kleurverschillen of pen-/potloodstrepen op de ondergrond dan is het verstandig om deze weg te werken. Bij een visual met een lichte achtergrondkleur of lichte vlakken is het mogelijk dat u anders de kleurverschillen door de visual heen kunt zien.

## Lijm

Onze achterwanden zijn op verschillende ondergronden getest in de laboratoria van Henkel (Perfax). Het is belangrijk om de juiste lijm bij de juiste ondergrond te gebruiken. Perfax maakt hierbij onderscheid tussen zuigende (bijv. beton) en niet-zuigende ondergronden (bijv. watervaste MDF).

### type 1

Voor zuigende ondergronden is de aanbevolen lijm: Perfax wandlijm “vinyl en textiellijm” (geel met blauwe verpakking). Let op: gebruiksklare lijm!

### type 2

Voor niet-zuigende ondergronden is dat: Perfax wandlijm “behangrandenlijm” voor moeilijke ondergronden (geel met paarse verpakking). Let op: gebruiksklare lijm!

Het gebruik van andere producten van Perfax (poederlijmen) of andere merken (bijvoorbeeld Bison) leidt niet tot het gewenste resultaat!

## Zuigwerking

Beton en onbewerkt hout zijn zuigende ondergronden, zonder voorbewerking wordt het water in de lijm te snel in de muur gezogen en wordt de lijm te dik en klonterig. Vandaar dat u hout of stucwerk dient voor te behandelen met een verdunde oplossing van de door ons aanbevolen lijm, zie ook de gebruiksaanwijzing van de lijm.

Na ongeveer 4 uur is de wand gereed om de gebruiksklare lijm aan te brengen. De zuigende werking van de ondergrond is belangrijk voor de hechting van de lijm! (*type 1*)

## Test

Wilt u de zuigkracht van de muur testen? Neem dan een plantenspuit en besproei de muur. Verkleurt de muur direct of binnen 3 a 4 minuten dan is er sprake van een zuigende werking en kunt u de muur zoals omschreven voorbehandelen. Druppelt het water van de muur naar beneden dan is er sprake van een muur zonder zuigkracht.

## Diverse ondergronden

Of de visual direct op de ondergrond aangebracht kan worden hangt af van het type ondergrond en hoe deze is afgewerkt. In alle gevallen geldt dat de ondergrond volledig droog moet zijn voor het aanbrengen van de visual, ook eventuele gebruikte vulmiddelen dienen 100% uitgedroogd te zijn. Indien er nog vocht in de wand zit dan sluit de visual de wand af, gevolg zijn vlekken of schimmelvorming.

De meest voorkomende ondergronden zijn:

### Beton, niet afgewerkt

Een kale betonnen muur moet glad gestuct worden zodat er geen onregelmatigheden meer zichtbaar zijn. De muur voorbehandelen zoals omschreven op verpakking. Gebruik lijm *type 1*.

### Beton, gestuct

Op een glad gestucte muur kan de visual na voorbehandeling van de muur aangebracht worden. Eventueel het stucwerk licht opschuren indien er nog onregelmatigheden zijn. De visual hecht zich aan het stucwerk. Nieuw stucwerk moet 100% droog zijn. Gebruik lijm *type 1*. Wanneer de muur met latex afgewerkt is kan dit de zuigwerking van de muur negatief beïnvloeden. Als dat zo is kunt u met een schuurmachine het afsluitende karakter van de latex ongedaan maken. Als de zuigkracht hersteld is kunt u lijm *type 1* gebruiken.

### Beton, spack/spuit of spachtelputz

Spachtelputz en spack/spuitwerk zijn als ondergrond ongeschikt. De structuur is te grof om een visual direct op te bevestigen. Voor een alternatieve bevestigingswijze zie het gedeelte over MDF op de volgende pagina.

### Tegels

Indien u een betegelde wand heeft kan de visual hier niet direct op bevestigd worden. Voor een alternatieve bevestigingswijze zie het gedeelte over MDF op de volgende pagina.

### Overige

Voor andere ondergronden dan bovengenoemde die wel glad zijn afgewerkt moet u nagaan of deze zuigend of niet-zuigend is. Afhankelijk daarvan kunt u de juiste lijm kiezen om te gebruiken. Is de wand niet glad afgewerkt zie dan het gedeelte over MDF op de volgende pagina.

## Gebruik MDF-plaat

Wanneer het niet mogelijk is om de visual direct op de wand aan te brengen kunt u een MDF-plaat voor de wand bevestigen en de visual vervolgens op de MDF-plaat aanbrengen. Gebruik hiervoor de watervaste (groene) variant, bv. 8mm (verkrijgbaar bij gespecialiseerde houthandel). Deze is geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes.

Een watervaste MDF-plaat is niet-zuigend, lijm **type 2** is hier de juiste lijm om te gebruiken.

Let op dat u de eventuele schroefgaten goed afsmeert. Mocht u meerdere platen nodig hebben, zorg dan dat de verbinding tussen de platen bewegingsvrij is. Ook de naden tussen de eventuele meerdere platen dient u goed af te smeren. Zorg dat gebruikte vulmiddelen goed uitgedroogd zijn, er mag geen vocht achter de visual zitten.

## Wandcontactdozen

Heeft u wandcontactdozen op de achterwand?

Verwijder deze dan tijdelijk voor het aanbrengen van de visual. (Vergeet niet de stroom af te sluiten).

## Het aanbrengen

De lijm voor gebruik goed roeren.

Breng de lijm gelijkmatig aan op de voorbehandelde muur met een lijmkwast of lijmroller.

Bevestig de visual (lieftst met minimaal twee personen) voorzichtig op de ingesmeerde wand.

Strijk de visual (gebruik hiervoor bijv. een theedoek of een Perfax behangspatel omwikkeld met een doek) mooi glad, werk altijd vanuit het midden naar buiten.

U heeft ongeveer 20 tot 30 minuten de tijd om het geheel aan te brengen.

Zijn er plekken niet vlak te strijken, dan is hier te weinig of te veel lijm aanwezig.

Breng hier meer lijm aan of verspreid de aanwezige lijm beter met de roller.

*type lijm 1*



*type lijm 2*



## Nabewerking

De onderste rand bij het aanrechtblad dient u af te kitten met siliconenkit, indien u de visual in een hoek heeft afgesneden dient u ook daar de randen af te kitten.

De ruimte voor de wandcontactdozen kunt u eenvoudig met een hobbymesje na het aanbrengen van de visual uitsnijden. Vervolgens bevestigt u de wandcontactdozen weer.

De ervaring leert ons dat de achterwand zich goed houdt achter een gasfornuis. Het blijft natuurlijk een kunststof product en enige voorzichtigheid is er wel mee geboden. U moet ervoor zorgen dat de hitte bij de achterwand niet te groot wordt en dat hete pannen of vlammen de achterwand niet kunnen raken.

Bij langdurig gebruik van grote pannen op de achterste gaspitten of als de afstand tussen de achterwand en het gasfornuis klein is bevelen wij aan om een backboardsaver te plaatsen ter bescherming van de achterwand.

## Schoonmaken

U kunt de achterwand eenvoudig schoonmaken met een zachte doek met allesreiniger of zeep. Gebruik voor het schoonmaken geen: oplosmiddelen, ontvetters, bleekmiddelen, (hars)cleaners of schuurmiddelen.

## Foto

Graag ontvangen wij een foto van het uiteindelijke resultaat voor op de website.

Gezien het glanzende oppervlakte van het materiaal is het raadzaam niet te flitsen en de camera te ondersteunen of een statief te gebruiken.

Ons streven is om onze klanten zo helder mogelijk over de toepassing van ons product te informeren. Mochten er onduidelijkheden zijn in het gebruik van ons product dan horen wij dit graag!

Voor technische vragen betreffende de lijm en de verwerking kunt u bellen met de consumentenlijn van Henkel (Perfax):

030 60 73 438 Nederland  
02 421 2999 België

De Perfax wandlijmen zijn o.a. verkrijgbaar bij:

NL	Decokay	<a href="http://www.decokay.nl">www.decokay.nl</a>
	Decohome	<a href="http://www.decohome.nl">www.decohome.nl</a>
	Verf & Wand	<a href="http://www.verfenwand.nl">www.verfenwand.nl</a>
BE	Hubo	<a href="http://www.hubo.be">www.hubo.be</a>

PimpYourKitchen  
Berg en Dalseweg 22H  
6521 JG Nijmegen, Nederland  
0031 (0)24-3888930

